TOSCA

Manual de instruções

Versão 1.10.01

Parabéns

pela aquisição de um telefone Tosca.
Desejamos que desfrute dos seus telefonemas.
Leia o manual de instruções com cuidado.

1. Auscultador
2. Teclas numéricas
3. Ficha do cordão do auscultador
4. Tecla ∗
5. Tecla de transferência de chamadas
6. Tecla de pausa
7. Tecla de remarcação
8. Tecla #

Parte inferior do aparelho:
Selector de volume do toque (H = Alto, L = Baixo)
Selector do tempo flash 100/300/600 ms

CE 0700 X
com exame de tipo e aprovação
EU CH N
para os países da UE, assim como Suíça e Noruega

Informações importantes

Para garantir o perfeito funcionamento do telefone, evite que o aparelho fique exposto a radiação solar directa e fontes de calor.

Não coloque o seu aparelho muito próximo de aparelhos eléctricos, como, por exemplo, televisores ou aparelhagens de som.
Aquando da colocação, tenha também atenção à superfície. Os dissolventes que existem, por exemplo, em móveis, podem danificar as borrachas colocadas na base.

Guarde este manual de instruções em lugar seguro.

Instalação

Ligar a ficha do cabo telefónico à tomada telefónica de parede.
Encaixar a outra extremidade do cabo na tomada do lado inferior do aparelho.
Configurar, através do selector no lado inferior do aparelho, o volume do toque (H = Alto, L = Baixo).

Funcionamento

- **Remarcação**

Se premir a tecla de remarcação (7), será repetido o último número marcado.

- **Transferência de chamadas (tecla R)**

Utilizando uma central telefónica, é possível transferir chamadas por meio da tecla R - também denominada "Flash" ou "Recall".

Leia o manual de instruções da central telefónica para a utilização correcta desta função e a configuração do tempo flash.

- **Tecla de pausa**

Se o telefone estiver ligado a uma central telefónica, para a remarcação, poderá ser necessário inserir uma pausa após o código de acesso à rede. A função de remarcação também tem em atenção as pausas inseridas.